

## 9

NASTAVENÍ  
A SEŘÍZENÍ  
SPOTŘEBIČE


Funkčnost spotřebiče je primárně dána nastavením (parametrů) v regulátoru kotle. Část lze nastavit přímo prostřednictvím ovládacího panelu; jinou část lze nastavit pouze pomocí instalačního kódu.

## 9.1 Přímým prostřednictvím ovládacího panelu

Následující funkce lze ovládat přímo:



### 9.1.1 Zapnutí a vypnutí spotřebiče

Spotřebič se spustí pomocí tlačítka .

Je-li spotřebič v provozu, rozsvítí se zelená LED nad tlačítkem Vyp/Zap. Je-li spotřebič vypnut, na servisním displeji se rozsvítí jediná čárka  signalizující, že je přítomno napájecí napětí. V tomto režimu si na hlavním displeji lze rovněž přečíst tlak v instalaci ÚT (v barech).

### 9.1.2 Komfortní funkce TV (pouze Kompakt Kombi)

Komfortní funkce TV se ovládá pomocí komfortního tlačítka TV  a má následující nastavení:



- Zapnuto: (svítí LED ) Komfortní funkce TV je trvale zapnuta.
- V tomto režimu se tepelný výměník udržuje na dané teplotě, aby byla zajištěna okamžitá dodávka teplé vody.
- Eko: (svítí LED ) Komfortní funkce TV spotřebiče je samoučící. Spotřebič se přizpůsobí vzorci používání teplé vody. Teplota tepelného výměníku proto nebude udržována v noci nebo v případě dlouhé nepřítomnosti.
- Vypnuto: (obě LED diody jsou zhasnuty) Teplota tepelného výměníku se neudržuje, takže získání teplé vody z kohoutku chvíli trvá. Pokud není nutno zajistit teplou vodu z kohoutku okamžitě, komfortní funkce TV se může vypnout.

### Letní režim

Je-li parametr q (letní režim) nastaven na jinou hodnotu než 0, lze tento režim aktivovat stisknutím tlačítka . V režimu Léto je vytápění vypnuto zatímco ohřev TV zůstává aktivní.

Letní provoz lze aktivovat stisknutím tlačítka . Na displeji se objeví  (kód na displeji závisí na nastavení parametru q). Letní provoz může být deaktivován dvojnásobným stisknutím tlačítka . Kotel se tak přepne do standardního funkčního režimu.

### Řízení ohřevu TV v nepřímotopném ohřivači TV (pouze Kompakt Solo)



- On: ( LED svítí) Kotel a nepřímotopný ohřivač TV se stále ohřívá na požadovanou teplotu.
- Eco: ( LED svítí) Kotel bude nepřímotopný ohřivač TV ohřívát/neořívát v závislosti na požadavku prostorového termostatu Open Therm (za předpokladu, že termostat tuto funkci podporuje). Při použití prostorového termostatu ON/OFF nebo termostatu Open Therm který nepodporuje tuto funkci, nepřímotopný ohřivač se bude stále ohřívát na požadovanou teplotu.
- Vyp: (obě LED diody nesvítí) Kotel nebude nepřímotopný ohřivač ohřívát.

## Prevence legionella




Pokud je ke kotli připojen nepřímotopný ohříváč TV s jímkovým čidlem teploty, je možno ohřívát vodu v tomto zásobníku na minimální teplotu 65 °C.



Toto nastavení lze přizpůsobit pomocí denního nebo týdenního režimu (dle nastavení parametru L).

### 9.1.3 Resetování

Pokud bliká LED dioda nad tlačítkem  a kódem na hlavním displeji je signalizováno přerušení chodu hořáku, je možné tlačítkem  spotřebič restartovat. Před resetováním spotřebiče ověřte povahu poruchy podle kódů poruch v kapitole § 11.1 a pokud možno vyřešte její příčinu.



### 9.1.4 Změna nastavení jednotlivých funkcí:

Stiskem tl.  na 2 sekundy se dostanete do menu uživatelských nastavení (LED  u symbolu a zobrazení hodnoty začnou blikat). Při opakovaném stisknutí tlačítka začne postupně blikat pokaždé jiná funkční LED. Pokud LED bliká, lze zobrazenou funkci nastavit pomocí tl. **+** a **-**. Nastavovaná hodnota se zobrazuje na displeji .



- Tl.  zap./vyp.se menu nastavení zavře bez uložení změn.
- Tlačítkem reset  se menu nastavení zavře a změny se uloží.

Pokud po dobu 30 sekund není stisknuto žádné tlačítko, menu nastavení se zavře automaticky a změny se uloží.

### 9.1.5 Maximální teplota přívodu do ÚT

- Stiskněte tlačítko , dokud LED u symbolu  nezačne blikat.
- Pomocí tlačítek **+** a **-** můžete nastavit teplotu od 30 °C do 90 °C (výchozí hodnota 80 °C).







### 9.1.6 Teplota TV (pouze Kompakt Kombi).

- Stiskněte tlačítko , dokud LED u symbolu  nezačne blikat.
- Pomocí tlačítek **+** a **-** můžete nastavit teplotu od 40 °C do 65 °C (výchozí hodnota 55 °C).



## 9.2 Nastavení prostřednictvím servisního kódu

Regulátor kotle ve spotřebiči je z výroby nastaven na optimální parametry.

Tyto parametry lze změnit pouze pomocí servisního kódu. Programovací řádky aktivujete následujícím způsobem:

1. Tlačítka  a  stiskněte současně, aby se na servisním a hlavním displeji zobrazila .
2. Pomocí tl. **+** a **-** nastavte na hlavním displeji 15 (servisní kód).
3. Pomocí tl.  nastavte parametr, který má být nastaven na servisním displeji.
4. Pomocí tl. **+** a **-** a nastavte parametr na požadovanou hodnotu (zobrazenou) na hlavním displeji.
5. Po provedení všech požadovaných změn stiskněte tlač. , aby se na servisním displeji zobrazilo .

Tím se regulátor kotle přeprogramoval.

- Stiskem tlač.  opustíte menu **bez uložení změn** parametru.
- Stiskem tlačítka  na déle než 5 sekund se obnoví výchozí nastavení parametrů. Na displeji se zobrazí „F-set“